



YFM2006598

PLASTINLÄGG FÖR SNÖBLAD

YAMAHA MOTOR SCANDINAVIA AB

Monteringsanvisning för YFM2006598 Plastinlägg för snöblad



Börja med att lossa muttrarna till slitstålet.



Stick ner plasten mellan slitstålet och snöbladet. Se till att plasten är nedtryckt hela vägen ned och skruva sedan tillbaka slitstålet.



Tryck in plasten mot snöbladet så den formas efter bladet. Fäst den sedan genom att borra hål i de övre hörnen av bladet (omkring 9 cm in och 2 cm nedanför bockkanten) och skruva dit de medföljande skruvarna, muttrarna och brickorna.

Tänk på att den bockade delen av plasten ska vända framåt på snöbladet.