

Monteringsanvisning snökedja

Se till att maskinen står stadigt & uppallad då ni de-/monterar hjulen.

Töm däckets luft innan montering av kedja påbörjas.

Kedjans spännare skall i låst läge följa rotationsriktningen (se bild till vänster).

Fäst sedan sidolänkarna löst då ligger kedjan kvar medan ni monterar mittlänkarna. Sträck ordentligt och fäst dem i sidolänken med schackel. (Se till att länken monteras ovanifrån och ner genom öglan (se bild till höger)) Spänn därefter inre & yttre sidolänkar. Spänn mera på den yttre sidan så att avståndet mellan kedjan och länkarmen blir större. **Klipp av eller fäst överbliven länk med schackel. Kontrollera att hela kedjan ligger så symmetriskt och sträckt som möjligt, pumpa sedan däck till Max 5hg. OBS! Högsta rekommenderade hastighet 30km/h**

